



Bedienungsanleitung

Akku-Analysegerät AD60

Inhaltsverzeichnis

3.	Seite	AD60 anschließen
4.	Seite	PC Verbindung herstellen
5.	Seite	Software Download & Installation
6.	Seite	Technische Daten & Features
7.	Seite	Die Programm-Menüpunkte
8.	Seite	Mit der Entladung beginnen
9.	Seite	Eingabe der Akku-Nenndaten
10.	Seite	Auswahl der Entladeparameter
11.	Seite	Benutzerdefiniertes Entladeprofil
12.	Seite	Optionale Angaben zum Akkumulator
13.	Seite	Zusammenfassung der Angaben
14.	Seite	Die Messung läuft
15.	Seite	Messung beendet
16.	Seite	Auswertungs-Hinweise

Verbindungen herstellen



Stellen Sie mit den mitgelieferten Kabeln eine Verbindung mit dem Computer, den Stromnetz und dem Akku her.

- 1.) Verbindung mit dem Stromnetz
- 2.) USB-Verbindung zum PC
- 3.) Konnektor-Verbindung zur Batterie / Akku

Bitte beachten!

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es ausreichend belüftet ist, ein Mindestabstand von 30 cm nach vorn und hinten muss eingehalten werden. Wird die Temperatur zur heiß im Gerät, wird der Entladestrom auf 0A reduziert, ist das Gerät abgekühlt, schaltet sich der Entladestrom wieder ein.



Verbindung mit dem PC

🖁 Geräte-Manager —		×			
Datei Aktion Ansicht ?					
✓ 🛃 SN1903591		^			
🗸 🛱 Anschlüsse (COM & LPT)					
🛱 Kommunikationsanschluss (COM1)					
USB Serial Port (COM10)					
> 💐 Audio, Video und Gamecontroller					
> 💐 Audioeingänge und -ausgänge					
> 🚡 Bildverarbeitungsgeräte					
> 💻 Computer					
> 🚍 Drucker					
> 🖻 Druckwarteschlangen					
> 🔐 DVD/CD-ROM-Laufwerke					
> 🏧 Eingabegeräte (Human Interface Devices)					
> 🧾 Firmware					
> 🏣 Grafikkarten					
> 🧝 IDE ATA/ATAPI-Controller					
> 🚘 Laufwerke					
> 📗 Mäuse und andere Zeigegeräte					
> 💻 Monitore					
> 🛃 Netzwerkadapter					
> 🔲 Prozessoren					
> 🔚 Sensoren		~			

Nach dem Sie das USB-Kabel mit dem PC verbunden haben, dauert es eine kurze Zeit und Windows hat den USB-Treiber selbstständig installiert. Wenn alles geklappt hat, sollten Sie im Gerätemanager folgendes Bild sehen (links):

Unter Anschlüsse sollte dann der USB Serial Port erscheinen. Je nachdem, wieviel verschiedene USB-Geräte sie schon an ihren PC installiert haben, wird die Zahl in der Klammer abweichen.

Windows erkennt und installiert den USB Treiber von selbst, falls dies nicht der Fall sein sollte können Sie sich hier den UART Treiber herunterladen:

https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

Software Download & Installation

Die PC-Software können Sie hier Downloaden

Nach dem Download brauchen Sie bloß die Datei entpacken, eine Installation ist nicht notwendig. Starten Sie die exe mit dem Batterie-Symbol (AD60 App).

Software Voraussetzungen

- Microsoft Windows Version 7/8/10
- Microsoft Framework 4.5
- 4GB Arbeitsspeicher
- Grafikauflösung mindestens 1024 x 768 Pixel
- Ein freien USB Anschluss



Technische Daten & Features

Technische Daten AD 60

- Eingangsspannung: 110 240 Volt
- Ausgangsspannung: 1,2 Volt bis 60 Volt
- Akku-Typen: NiCd / NiMH / Bleigel & Säure / Li-Ion / LiPolymer / LiFePo4
- Max.-Leistung: 500W Spitze / 450W Dauer
- Entladestrom: 30 Ampere
- Länge: 330 mm
- Breite: 130 mm
- Höhe: 210 mm
- Gewicht: 4,3 kg

Features

- Ermitteln der Akkukapazität (Ah), Leistung (Wh), Zeit (Sek.), Innenwiderstand (mOhm)
- Verschiedene Auswertungen, Spannungslage als Verlauf und als Tortendiagramm in 4 Sektoren
- Mehrere AD60 können an einen PC betrieben werden
- Aussagekräftiges Analyse-Ergebnis (sehr gut, gut, befriedigend, schlecht), durch Auswertung mehrerer Faktoren
- Erstellen von Entlade-Profilen in der Software
- Der Strom bei der Ri-Messung kann angepasst werden

Die Menüpunkte



- 1. Neue Messung starten
- 2. Eine gespeicherte Messung öffnen
- 3. Einstellungen
- 4. Farbschema ändern
- 5. Zusätzliche Informationen zur Messung hinzufügen oder bearbeiten*
- 6. Legende im Diagramm ein oder ausblenden*

* Sind nur während einer Messung oder bei einer geöffneten Messung verfügbar

Entladung beginnen

Bevor Sie mit der Entladung beginnen, stellen Sie sicher, dass der Akku vollgeladen ist.



Klicken Sie auf den Menüpunkt "neue Messung" (1), dann öffnet sich folgendes Fenster:

Device	
select Device	5,
Device on Port:	COM8 2 ~ ~
	Test 3
Max. Voltage:	60 Volt
Max. Current:	30 Ampere
Max. Power:	500 Watt
Battery Voltage:	20,00 V
SN: 1FF3C9AE77 Device: AD60-500	4 next

- 2. Wählen Sie den COM-Port vom AD60 aus.
- 3. Klicken Sie auf den Button "Test", jetzt sollten die Leistungsdaten vom Gerät ausgelesen werden.
- 4. Klicken Sie auf den Button "next"
- 5. Öffnet den Gerätemanager vom System, hier können Sie prüfen ob die USB-Schnittstelle korrekt installiert wurde.

Eingabe der Akku-Nenndaten

В	Battery ×					
	Enter Battery Data Chemistry	1		Li-lon	•	
	Nominal Voltage	2		25,2	•	V
	Nominal Capacity		۲	9000		mAh
	Nominal Energy	5	0	226,80		Wh
		ba	ck	4	next	

- 1. Angabe des chemischen Systems
- 2. Die nominale Nennspannung vom Akku*
- 3. Die nominale Nennkapazität oder die Nennenergie vom Akku. Je nach Eingabe wird der Wert automatisch wie folgt berechnet:

Ah = Wh / Volt Wh = Ah x Volt

4. Weiter zum nächsten Schritt

*Bitte beachten Sie, dass einige Hersteller bei Li-Ion Akkus eine aufgerundete Nennspannung von 12V, 20V, 30V oder 40V angeben, tatsächlich sind das aber 10,8V, 18V, 28,8V oder 36V! Das ergibt sich aus der nominalen Nennspannung einer Li-Ion Zelle, diese hat 3,6V. Sind im Akku drei Zellen, so ergibt sich folgendes Ergebnis: 3,6V x 3 Zellen = 10,8V Gesamtspannung.

Auswahl der Entladeparameter

Discharge Parameter				
Enter Discharge Profile	3 custom profile			
Constant discharge curren	2C Max. 17A			
	7 Ampere (A)			
2 Cut-off voltage: 17,50 ∨ measure Ri with 0A ☑ 4				
Estimated Discharge Time: 31	Min.			
t	next 5			

- Auswahl des Entladestroms Was sind 0,5C oder 1C bzw. 2C? Das ist der Entladestrom entsprechend der Nennkapazität vom Akku. Hat der Akku zum Beispiel 5,0Ah wären: 0,5C = 2,5A 1C = 5A 2C = 10A
- 2. Verändern der Abschaltspannung, im Normalfall ist das aber nicht notwendig.
- 3. Erstellen eines benutzerdefinierten Entladeprofiles
- Die Messung des Innenwiderstandes soll mit OA durchgeführt werden, das ist bei einigen wenigen Li-Ion Akkus wegen der Schutzelektronik notwendig
- 5. Weiter zum nächsten Schritt

Benutzerdefiniertes Entladeprofil

Discharge Parameter ×					
Ente	er Discha	arge Pro	file		5 custom profile 🔽
1 step	second	mA	mAh	cut off V	Estimated Discharge Time
1	10	500	1	17,5	2 00:33:40
2	10	1000	2	17,5	
3	2000	17000	9444	17,5	calculated capacity
					3 9447 mA
					4 save load
			back		6 next

- 1. Eingabe der Stufen in Sekunden und mA
- 2. Automatische Berechnung der voraussichtlichen Gesamtentladezeit an Hand der angegebenen Nennkapazität des Akkus
- 3. Berechnete zu erreichende Gesamtkapazität an Hand der angegebenen Entladestufen
- 4. Das eingegebene Profil kann gespeichert und wieder geladen werden
- 5. Zurück zur normalen konstanten Entladung
- 6. Weiter zum nächsten Schritt

Optionale Angaben zum Akku

С	Optional Information				
	Optional information 1				
	Complain number:*				
	Item number / Article:*				
	Manufacturer:				
	Customer:				
	Reference No:				
	Inspector:				
	Lot number:*				
	2 remember back 3 next				

- Eingabe von optionalen Angaben. Unter Einstellungen kann angegeben werden, ob die mit (*) gekennzeichneten Felder als Pflichtangabe ausgefüllt werden müssen.
- 2. Die eingegebenen Angaben erscheinen automatisch beim nächsten mal wieder.
- 3. Weiter zum nächsten Schritt

Zusammenfassung der Angaben



- 1. Alle wichtigen Nennangaben zum Akku und zur Entladung.
- 2. Der Strom zur Innenwiderstandsmessung, dieser kann durch ein klicken auf die Zahl geändert werden.
- 3. Messung starten



Die Messung läuft...



- 1. Hier kann die laufende Messung abgebrochen werden
- 2. Aktuelle Akku-Spannung
- 3. Gemessene Leerlaufspannung vor Beginn der Messung
- 4. Aktueller Entladestrom
- 5. Bisher entnommene Akkukapazität
- 6. Bisher entnommene Energie
- 7. Entladezeit
- 8. Durchschnittliche Akkuspannung
- 9. Gemessener Innenwiderstand vor Beginn der Entladung
- 10. Einblenden der Stufen bei ein einer benutzerdefinierten Entladung oder ändern des Entladestrom zur Laufzeit bei einer konstanten Entladung

Messung beendet



- 1. Messung speichern unter..
- 2. Messung ausdrucken
- 3. Gesamtergebnis

Auswertungs-Hinweise

Welche Grundlagen nehmen wir zur Auswertung eines Akkus?

Energiegehalt (Wattstunden)

Wir bewerten die entnommen Wattstunden (Wh) und nicht die Kapazität (mAh). Die Wh sind aussagekräftig, weil hier die Spannungslage des Akkus mit berücksichtigt wird. Was nützt einen eine hohe Kapazität, wenn die Spannung unter Last niedrig ist.

0 bis 50%	= schlecht (insufficient)
51 bis 70%	= ausreichend (enough)
71 bis 89%	= gut (good)
mehr als 89%	= sehr gut (excellent)

Innenwiderstand (Ri)

Der Innenwiderstand wird mit dem Strom der Nennkapazität gemessen.

Bis 150 mOhm = sehr gut Von 151 bis 200 mOhm ist gut Mehr als 200 mOhm ist schlecht

Die Innenwiderstandsmessung ist nicht immer zu 100% aussagekräftig, da verschiedene Faktoren den Ri negativ beeinflussen können, zB. schlechte oder korrodierte Kontaktierung, Schutzelektroniken etc.

Hinweis zu Bleiakkus: Hier kommt besonders stark der <u>Peukert Effekt</u> zum tragen, je nach Entladestrom kann hier das Ergebnis bis zu 30% geringer ausfallen.