

## Bedienungsanleitung

Diese Schnellbefestigung ist eine wirkliche Alternative um den Rauchwarmmelder ohne Schrauben und Dübel zu befestigen. Rauchwarmmelder können mit diesem magnetischen Montagesystem schnell und sauber angebracht werden.

### Befestigung

#### Anbringen des Deckenelements

1. Das Bauelement für die Decke (ohne Magnete) muss an einer glatten Stelle platziert werden (s. Bedienungsanleitung Rauchwarmmelder). Entfernen Sie die Schutzfolie (a) und kleben Sie das Element an die Decke. Drücken Sie für mindestens 10 Sekunden leicht gegen das Befestigungselement (b). Bitte beachten Sie, dass die Platzierungsstelle stabil, trocken, staubfrei und nicht schmierig ist. Wenn der Magnet einmal befestigt wurde, kann er nicht mehr entfernt oder anders positioniert werden.

#### Anbringen des Rauchwarmmelder-Elements

2. Das Rauchwarmmelder-Element (mit Magneten) wird auf der Basis des Rauchwarmmelders montiert. Entfernen Sie die Schutzfolie (a) und platzieren Sie das Element gegen die Basis. Drücken Sie für mindestens 10 Sekunden leicht auf das Element (c).

#### Anbringen des Rauchwarmmelders an die Decke

3. Die Basis des Rauchwarmmelders kann leicht auf das Deckenelement platziert werden (d). Um den Rauchwarmmelder zu entfernen, bitte das Gerät nicht senkrecht herunterziehen, sondern seitlich von dem Deckenelement wegschieben.

### Zu Beachten

4. Nicht geeignet für Vinyl-Tapeten, Styropor, antihalt-Beschichtungen, silikonbeschichteten oder teflonbeschichteten Oberflächen. Bedingt geeignet für Rauchwarmmelder mit einem Durchmesser von weniger als 8cm.



(a)



(b)



(c)



(d)

Heitech Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de

HEITECH Promotion GmbH

Heitech Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de

## Mode d'emploi

Cette fixation rapide est une alternative pour la fixation du détecteur de fumée sans vis ni chevilles. Elle peut être installée rapidement et proprement avec son système de montage magnétique.

### Fixation

#### Installation de l'élément pour plafond

1. L'élément pour plafond (sans aimants) doit être posé sur une zone lisse (voir le mode d'emploi du détecteur de fumée). Retirez le film de protection (a) et collez l'élément au plafond. Appuyez légèrement sur l'élément de fixation (b) pendant au moins 10 secondes. Veillez à ce que la zone soit stable, sèche, sans poussière ni graisse. Une fois l'aimant fixé, il ne peut plus être retiré ou repositionné.

#### Installation de l'élément détecteur de fumée

2. L'élément détecteur de fumée (avec aimants) est monté sur la base du détecteur. Retirez le film de protection (a) et placez l'élément contre la base. Appuyez légèrement sur l'élément (c) pendant au moins 10 secondes.

#### Installation du détecteur de fumée au plafond

3. La base du détecteur de fumée peut être facilement installée sur l'élément de plafond (d). Pour retirer le détecteur de fumée, ne pas tirer l'appareil à la verticale mais le déplacer sur le côté de l'élément de plafond.

### Attention

4. Non adapté pour les revêtements en vinyle, en styropor, anti-adhésifs, en silicone ou en teflon. Adapté uniquement pour les détecteurs de fumée d'un diamètre inférieur à 8 cm.



(a)



(b)



(c)



(d)

Heitech Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de

HEITECH Promotion GmbH

Heitech Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de

## Návod k použití

Toto rychloupevnění je skutečnou alternativou k upevnění hlásiče kouře bez pomoci šroubů a hmoždinek. Tímto magnetickým montážním systémem jej lze upevnit rychle a snadno.

### Upevnění

#### Umístění stropního prvku

1. Montážní prvek na strop (bez magnetů) musí být umístěn na hladkém místě (viz návod k použití hlásiče kouře). Odstraňte ochrannou fólii (a) a přilepte prvek na strop. Tlačte alespoň 10 sekund lehce na upevňovací prvek (b). Dbejte na to, aby místo instalace bylo stabilní, suché, bez prachu a nečistot. Magnet po upevnění již nelze odstranit ani znovu přemístit.

#### Umístění prvku hlásiče kouře

2. Prvek hlásiče kouře (s magnety) se montuje na základu hlásiče kouře. Odstraňte ochrannou fólii (a) a umístěte prvek na základ. Tlačte alespoň 10 sekund lehce na prvek (c).

#### Umístění hlásiče kouře na strop

3. Základ hlásiče kouře lze umístit lehce na stropní prvek (d). Chcete-li hlásič kouře odstranit, nestahuje přístroj ve svíslém směru, nýbrž jej vysuňte bočně ze stropního prvku.

#### Upozornění

4. Nevhodné na vinylové tapety, styropor, nepřilnavé povlaky, povrchy potažené silikonem nebo teflonem. Podmínečně vhodné pro hlásiče kouře o průměru menším než 8 cm.



(a)



(b)



(c)



(d)

HEITECH Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de

HEITECH Promotion GmbH

Heitech Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de

## Návod na použitie

Toto rýchle upevnenie je skutočnou alternatívou na upevnenie výstražného hlásiča dymu bez skrutiek a príchytk. Pomocou tohto magnetického montážneho systému ho môžete pripevniť rýchlo a čisto.

### Upevnenie

#### Pripevnenie stropného prvku

1. Konštrukčný prvok pre strop (bez magnetov) sa musí umiestniť na hladké miesto (pozri Návod na použitie výstražného hlásiča dymu). Odstráňte ochrannú fóliu (a) a prvok prilepte na strop. Minimálne počas 10 sekúnd zľahka tlačte proti upevňovaciemu prvku (b). Prosím, nezabudnite, aby miesta umiestnenia bolo stabilné, suché, bezprašné a nebolo masťné. Keď sa magnet upevní, nie je ho už možné odstrániť ani inak polohovať.

#### Pripevnenie prvku výstražného hlásiča dymu

2. Prvok výstražného hlásiča dymu (s magnetmi) sa namontuje na základňu výstražného hlásiča dymu. Odstráňte ochrannú fóliu (a) a prvok umiestnite proti základni. Minimálne počas 10 sekúnd zľahka tlačte na prvok (c).

#### Pripevnenie výstražného hlásiča dymu na strop


3. Základňu výstražného hlásiča dymu je možné ľahko umiestniť na stropný prvok (d). Na odstránenie výstražného hlásiča dymu, prosím, prístroj netahajte kolmo nadol, ale odsuňte ho do boku zo stropného prvku.

#### Dodržte

4. Nevhodné pre vinylové tapety, polystyrén, antiadhézne vrstvy, povrchy so silikónovou alebo teflónovou vrstvou. Podmienene vhodné pre výstražné hlásiče dymu s priemerom menším ako 8 cm.



(a)



(b)



(c)



(d)

HEITECH Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de

HEITECH Promotion GmbH

Heitech Promotion GmbH  
Krefelder Strasse 562  
D-41066 Mönchengladbach  
heitech-promotion.de